

## 運転画面

設定距離 12345 Km    設定速度 12 Km/h

トレンド  
表示




プログラム選択

OFF   1   2   3   4   5

モニターランプ

プログラム 終了停止	異常 停止	橋脚 ドラム
停止	正転	逆転

速度 (Km/h)



走行距離 (km)

12345

クリア

残距離 (km)

12345

ドラム  
回転数 (rpm)

1234

回転方向    運転切換    運転/停止

正転    自動    運転  
逆転    手動    停止

手動時の  
速度設定    **12** (Km/h)

トップ

操作

警報  
確認

警報  
履歴

設定

I/O確認  
入力

I/O確認  
出力

メンテ

## プログラム画面

プログラム  
NO

走行距離  
1~10000  
Km

走行速度  
1~80  
Km/h

走行時間  
1~59分

停止時間  
1~59分

1

**12345**

**12**

**12**

**12**

2

**12345**

**12**

**12**

**12**

3

**12345**

**12**

**12**

**12**

4

**12345**

**12**

**12**

**12**

5

**12345**

**12**

**12**

**12**

OFF

トップ

操作

警報  
確認

警報  
履歴

設定

I/O確認  
入力

I/O確認  
出力

メンテ